# SIEMENS

## zh 操作说明

### RDF310.2/MM

RDF310.2/MM 温控器提供两种运行模式:舒适模式和保护模式,能够根据您的需要来设定合适的室内温度。风机速度既能采用自动模式,也可采用手动模式选定速度。您可以采用出厂设置或者根据实际要求自行设定。



#### 您的室内温度是否过高或过低?

- **※** 仅在舒适模式下适用。
- +/- 在舒适模式下,按+或-按钮以 1.0 ℃ 为步长调高或调低当前室内温度设定值。 温度设定最大范围为5至40℃,可通过参数 P05和 P06 对温度设定范围进行限 制。

#### 您是否希望将温控器设置为保护模式?

≫ G	些 按下 ゑ 按钮后,屏幕显示 Ů 图标,表明己选定保护模式。					
Ċ	在保护模式( <sup>(U)</sup> )下,温控器可保持室内温度在较低的设定值(通过参数 P03 设定),以便进行防霜保护;或者使室内温度保持在较高制冷温度设定值(通过参数 P04 设定),以便进行防霉保护。					
$\wedge$	<b>注意:</b> 如果保护模式设定值设置为 OFF,则温控器在保护模式下不启用。 存在结霜风险!					
您是否希	望更改风机模式?					
<u>⊳</u>						
AUTO	在自动模式下,温控器能够依据室内温度设定值和实际室内温度,自动选择风机速度。室内温度达到设定值后,风机将保持低速运转(为出厂设置)或者关闭(通过参数 P21 设定)。					
	在手动模式下,风机将独立运转,并始终以手动选择的速度为准:					

低速、中速或高速。

风机符号的数目能够指明实际风机速度:

- ▲ 风机低速 ▲▲ 风机中速
- 人の
  人の

#### 您是否希望从供热模式转换为制冷模式?

<u>\$</u>	◆ 按 <b>∑</b> 按钮,可使温控器在供热模式和制冷模式之间转换。							
<u>∭</u> /‡	如果温控器被设置为 <b>单冷</b> 或 <b>单热</b> ,则无法实现以上转换(请参见参数 P22:出厂设置 一手动冷热模式转换)。							

#### 您是否希望调整温控器的显示温度?

如果温控器所显示的室内温度与实际温度不符,须修改参数 P07 对温度传感器进行调整。

请按照"更改控制参数"的说明进行操作,执行步骤1至3来选定参数P07。 在步骤4中,可对屏幕显示的室内温度进行调节,使其与实际温度值一致。 按+或-按钮以0.5℃为步长调高或调低温度值,最大调整范围为±3℃。 在步骤7中,末次调整10秒之后将自动保存调整结果。

#### 更改控制参数

您可在温控器面板上直接对多项控制参数进行调整,从而优化控制性能。

如需更改控制参数,请执行以下操作(出厂设置请参考"由专业的暖通空调工作人员进行调试"表格):

	1.	将温控器设置为保护模式(〇)。						
+/-	2.	同时长按住 + 和 - 按钮 3 秒钟。松开按钮,并于 2 秒钟内再次长按 + 按钮 3 秒钟,屏幕将显示 P03。						
+/	3.	根据下图指示,按+或-按钮来选定所需参数:						
+/-	4.	同时按下 + 和 – 按钮, 屏幕将显示所选参数的当前值, 可重复按 + 或 – 按钮修改数值。						
	5.	同时按 + 和 – 按钮确认设置,或者在末次操作后等待 5 秒钟,设置将自动保存。						
+/-	6.	若要显示并更改其他参数,请重复步骤3至5。						
dh	7.	如果参数设置后 10 秒钟内无操作,温控器会存储所有修改并返回保护模式(U)。						
	8.	○ 按 よ 按钮可转换到舒适模式(券)。						

#### 调试(由专业的暖通空调工作人员完成)

参数	参数说明		出厂设置	设定范围	更改记录
P03	保护模式下的供热温度设定值 🕛 (	Wheat <sub>Stb</sub> )	8 °C	OFF, 5 °CWcool <sub>Stb</sub>	
P04	保护模式下的制冷温度设定值 🕛 (	Wcool <sub>Stb</sub> )	OFF	OFF, Wheat <sub>Stb</sub> 40 °C	
P05	舒适模式下的最小温度设定限值 (	Wmin <sub>Norm</sub> )	5 °C	5 °CWmax <sub>Norm</sub>	
P06	舒适模式下的最大温度设定限值 (	Wmax <sub>Norm</sub> )	35 °C	Wmin <sub>Norm</sub> 40 °C	
P07	传感器校验		0 K	-33 K	
P08	供热模式下的可调整转换偏差 (SDH)		1 K	0.54 K	
P09	制冷模式下的可调整转换偏差 (SDC)		1 K	0.54 K	
P14	自动风机模式下的速度更改延迟		2 分钟	15 分钟	
P17	℃ 或 °F 的选择		°C	℃或 °F	
P18	显示室内温度或设定值		ON	OFF: 设定值 ON: 室内温度	
P21	舒适模式下的风机控制功能		ON	OFF,在死区关闭 ON,在死区开启	
P22	供热/制冷模式		<ol> <li>手动冷热 模式转换</li> </ol>	<ol> <li>0: 单热</li> <li>1: 单冷</li> <li>3: 手动冷热模式转换</li> </ol>	

✔ 请记录您所做出的更改。

如需下载最新文档及应用,请访问 <u>https://www.downloads.siemens.com/download-center/</u>。